

Kane 3500

Drukverschilmeter voor gasdruk en lektesten

De Kane 3500-serie bestaat uit drukverschilmeters voor het meten van gasdruk in CV-installatie of trek in schoorstenen. Ook is de Kane 3500 geschikt voor het afpersen van gasleidingen in combinatie met onze handige afperssets. Er is keuze uit 5 verschillende meetbereiken.

Standaard levering

De Kane 3500 serie wordt standaard geleverd met een beschermend rubber holster met magneet, batterij en handleiding.

Stabilisatie en lektesten

De Kane 3500-1 en -2 hebben een stabilisatie en lektestprogramma, welke automatisch in het geheugen worden opgeslagen. Deze functie is ideaal voor het uitvoeren van lektesten in bijvoorbeeld gasleidingen.

Opties en accessoires

De Kane 3500 kan optioneel geleverd worden met een slangenset of afpersset. Alle modellen hebben een Infrarood poort voor printen met een optionele Kane Infrarood printer. Actuele en opgeslagen meetwaarden kunnen zo eenvoudig worden geprint. De datum, tijd en briefhoofd zijn door de gebruiker instelbaar.

Kenmerken

- Keuze uit 5 meetbereiken
- Autozero (of handmatig)
- Groot verlicht display
- Lektestprogramma 3500-1 & 3500-2
- Temperatuurcompensatie
- Verschillende eenheden
- Min, max en hold-functie
- Draadloos printen (optie)
- PC software (optie)



Persoonlijk, snel en flexibel in meettechniek

onderdeel van
www.hitma.nl/mw



Technische specificaties

Model	Bereik	Nauwkeurigheid	Resolutie
3500-1	±0,2 mbar ±1 mbar ±80 mbar	±0,005 mbar ±0,03 mbar ±3% van meetwaarde	0,001 mbar 0,001 mbar 0,01 mbar
3500-2	±0,2 mbar ±20 mbar ±160 mbar	±0,02 mbar ±0,05 mbar ±3% van meetwaarde	0,003 mbar 0,003 mbar 0,01 mbar
3500-5	±300 mbar ±400 mbar	±0,05 mbar ±3% van meetwaarde	0,01 mbar 0,1 mbar
3500-15	±300 mbar ±1000 mbar	±10 mbar ±3% van meetwaarde	0,01 mbar 0,1 mbar
3500-30	±1000 mbar ±2000 mbar	±10 mbar ±3% van meetwaarde	0,1 mbar 1 mbar
Instelbare eenheden	mbar, Pa, hPa, kPa, mmHG, mmH2O en psi Aardgas, Olie HBO (1 en 2), Propaan, Butaan, LPG, Hout pellets, cokes, stadsgas		
Geheugen	250 metingen		
Gewicht en afmetingen	0,295 kg en 160 x 80 x 40 mm (handset)		
Voeding	9 V alkaline batterij		
Autozero	V automatische en handmatige nulstelling		
Gebruikstemperatuur	0...45°C, 10...90%RV (niet condenserend)		

Selecteer de door jouw gewenste Kane 458s rookgasanalysemeter

Artikel	Model	Bereik / omschrijving
1005425	Kane3500-1	Drukverschilmeter ±80 mbar, met lectestprogramma
1001524	Kane3500-2	Drukverschilmeter ±160 mbar, met lectestprogramma
1005438	Kane3500-5	Drukverschilmeter ±400 mbar
	Kane3500-15	Drukverschilmeter ±1000 mbar
1003367	Kane3500-30	Drukverschilmeter ±2000 mbar

Accessoires

1003466	MW slangenset	Bevat 2x 80cm en 2x 20 cm siliconenslang en 2x Y-stukjes
1003466	MW afpersset	Bevat kranenblok ballon en afpersstops voor dichtheidsbeproeving

Persoonlijk, snel en flexibel in meettechniek

onderdeel van
www.hitma.nl/mw

