

SV Technics T650

Universeel meetinstrument voor (strang)inregelventielen

Meetinstrument voor al uw waterzijdige inregelkussen

Voorzien van een volledig nieuw ontwerp is dit universele meetapparaat geschikt als balanceerapparatuur voor hydraulische verwarmings- en koelsystemen.

Hij beschikt over een afzonderlijke meeteenheid die via bluetooth is verbonden met een mobiel apparaat (Android/iOS besturingssysteem).



Specificaties

- Afzonderlijke meeteenheid (druksensor tot 10 bar (1000kPa))
- Volledig drukverschilsensor met 24-bit drukverwerking
- Digitale compensatie van temperatureffecten en de niet-lineariteit van de druksensor
- Gebruikerstoepassing voor mobiele apparaten met het Android-besturingssysteem/iOS mobile
- Draadloze gegevensoverdracht van meeteenheid naar mobiel via Bluetooth Low Energy-technologie
- Gebruiksvriendelijke interface
- Correctie van stroomberekening op basis van vloeistof-eigenschappen van antivries
- Ventiel gegevens van o.a. Broen, Comap, Danfoss, IMI (TA)
- Eenvoudige keuze van inregelafsluiters uit een fotografisch menu
- Aanmaken van projecten in app
- Set slangen, set meetnaalden (één voorzien van kraan)
- Datalogfunctionaliteiten, 2000 geheugen plaatsen
- Ergonomisch ontwerp en geleverd in stevige koffer
- Cover IP65



Persoonlijk, snel en flexibel in meettechniek

onderdeel van
www.hitma.nl/mw

