

Apparaten testers

EazyPAT

Artikel nummer: 626000665

Artikel nummer: 626020006 (incl. kalibratie)

Artikel nummer: 626000740 (incl. starterskit)



Gereedschapstester

Deze uiterste compacte en volwaardige NEN 3140 tester met digitaal display is de snelste en meest compacte tester in zijn klasse.

Om aan te sluiten bij de huidige versie van de NEN 3140:2011 is de EazyPAT voorzien van een 250 V isolatietest. Deze toevoeging maakt het mogelijk om op correcte en veilige wijze 230 V apparaten te keuren.

Mogelijkheden

- Het testen van Klasse I apparatuur
- Het testen van Klasse II apparatuur
- Het testen van IEC kabels, verlengsnoer en haspels

Op het grote display (75x50 mm) worden zeer overzichtelijk de gemeten testwaarden weergegeven, waardoor in een oogopslag de resultaten van de meting kunnen worden geregistreerd. Uniek aan deze tester is dat de grenzen van de NEN 3140 normering zijn opgeslagen, zodat naast de testwaarden een goed/fout indicatie wordt weergegeven. Dit verhoogt de gebruikssnelheid aanzienlijk.

De compacte behuizing biedt plaats aan zes 1.5 V AA batterijen die de tester licht en uiterst flexibel maken. Een gewicht van circa 1 kg, handzame behuizing, groot display en slechts drie bedieningsknoppen maken de tester uitstekend geschikt voor veeleisende gebruikers.



Aangezichten



EazyPAT starterskit

De EazyPAT starterskit bestaat uit:

- EazyPAT apparatentester
- 300x NEN 3140 keuringstickers
- Kniptang keurmeester



Artikel nummer: 626000746

Inclusief



Voedingskabel



Meetsnoer



Draagtas

- Handleiding
- Batterijen
- Conformiteitsverklaring

Specificaties

Functie	Bereik
Beschermingsleidingweerstand	
Teststroom	+200 mA DC met 10 A puls
Display	0.00...19.99 Ω
Grenswaarden	0.3...1 Ω
Isolatiweerstand	
Testspanning	250 VDC
Display	0.20 M...10.99 M Ω
Grenswaarden	1 of 2 M Ω
Kabeltesten	- Beschermingsleiding - Isolatiweerstand - Doorgang
Vervangende lekstroom klasse I	
Testspanning	40 VAC, 50 Hz nominaal
Display	0.10...10.00 mA
Grenswaarde	7 mA
Vervangende lekstroom klasse II	
Testspanning	40 VAC, 50 Hz nominaal
Display	0.10...10.00 mA
Grenswaarden	0.5 mA
Invoerspanning	230 V + 10 % - 15 % AC
Indicators	F-PE OK F-N OK N-PE OK



uw distributeur | servicepartner

Antennestraat 26 +31 (0)36 535 06 51
1322 AB Almere info@mw-instruments.nl
Nederland www.mw-instruments.nl

onderdeel van  HITMA
www.hitma.nl/mw

Aanbevolen accessoires

NEN 3140 keuringstickers 626000281
Kniptang keurmeesters 626000289